



VITRINEN-LED-DECKENSTRAHLER MIT NIEDRIGSPANNUNG

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE INSTALLATION BEGINNEN. ÜBERLASSEN SIE DEM BENUTZER / WARTUNGSTECHNIKER EINE KOPIE FÜR DIE KÜFTIGE BEZUGNAHME.

WICHTIGE INSTALLATIONSINFORMATIONEN

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Spannung – 12V DC.
- Dieses Gerät weist keine vom Benutzer austauschbaren Teile auf.
- Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Anschlüsse fest sind und keine losen Litzen aufweisen.
- Diese Beleuchtungskörper sind nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Dieser Beleuchtungskörper wird mit einem AMP-Stecker für den Anschluss und den Gebrauch von AU-AMP06 (nicht enthalten) geliefert
- Stellen Sie sicher, dass im Umkreis von wenigstens 50 mm um den Beleuchtungskörper herum hinreichende Luftzirkulation möglich ist. Alle Beleuchtungskörper werden heiß. Es unterliegt der Verantwortung des Installateurs, das Brandrisiko zu berücksichtigen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Vor dem Beginn der Installation oder Wartung, müssen Sie sicherstellen, dass der Netzstrom abgetrennt ist.

AU-CB101 BEFESTIGUNG

- Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Beleuchtungskörper aus. Schrauben Sie die Magnetplatte an die entsprechende Oberfläche.
- Nehmen Sie die Drähte für AU-AMP06, und drücken Sie den AMP-Kunststoffstecker in die Stifte.
- Platzieren Sie den Beleuchtungskörper auf der Magnetplatte.

AU-CB100 AUFPUTZMONTAGE

- Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Beleuchtungskörper aus. Bohren Sie ein kleines Loch, damit die Drähte des Beleuchtungskörpers durch die Montagefläche verlegt werden können, oder benutzen Sie den Klemmfansch für eine Verdrahtung auf der Oberfläche.
- Führen Sie die Drähte durch das kleine Loch, und drücken Sie den AMP-Kunststoffstecker in die Stifte des AU-AMP06.
- Bringen Sie den Befestigungswinkel mittels der mitgelieferten Schrauben am Gehäuse an. Drücken Sie den Beleuchtungskörper in den Befestigungswinkel.

AU-CB100 EINBAUMONTAGE

- Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Beleuchtungskörper aus. Schneiden Sie eine passende Öffnung für den zu befestigenden Beleuchtungskörper in die Montagefläche.
- Beleuchtungskörperausschnitt 62 mm
- Führen Sie die Drähte durch das kleine Loch, und drücken Sie den AMP-Kunststoffstecker in die Stifte des AU-AMP06. Drücken Sie anschließend den Beleuchtungskörper in den Ausschnitt.
- Der Netzanschluss an den Treiber sollte über einen geeigneten Klemmenkasten erfolgen, der die nationalen Verdrahtungsverordnungen erfüllt.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein.

ALLGEMEIN

- Beleuchtungskörper der Klasse III DÜRFEN NICHT an den Netzstrom angeschlossen werden.
- Der LED-Treiber sollte sich an einer gut belüfteten Position befinden und nicht näher als 20 cm an dem Beleuchtungskörper, um eine Überhitzung zu verhindern.

Umweltschutz (VRG) – VRG-Registrierungsnr. von Aurora WEE/BG0130YX (nur Vereinigtes Königreich)



GARANTIE

Ab Kaufdatum wird auf dieses Produkt in demjenigen Land, wo die Produkte eingekauft werden, eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Die Garantie erlischt bei falscher Verwendung, falscher Installation, unerlaubten Änderungen, Entfernen der Datumsbeschriftung der Qualitätskontrolle, Installation in einer unzulässigen Arbeitsumgebung oder einer Installation, die nicht der aktuellen Ausgabe der nationalen Verdrahtungsrichtlinien (National Wiring Regulations) entspricht. Sollten bei diesem Produkt während der Garantielaufzeit Fehler auftreten, wird das Produkt vorbehaltlich korrekter Installation und Rücksendung des fehlerhaften Geräts kostenlos ersetzt. Aurora übernimmt keinerlei Verantwortung für beim Ersatz dieses Produkts auftretende Installationskosten. Diese Bestimmungen gelten zusätzlich zu den Bestimmungen des jeweiligen Landes, indem die Produkte eingekauft werden. Aurora behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Aurora Limited 16 Alban Park Hatfield Road St Albans Hertfordshire AL4 0JJ United Kingdom

Website: www.aurora.eu.com

Document version - AU-LED_UNDERCABINET_INT_V1_13



FARETTI DOWNLIGHT LED SOTTOPENSILE A BASSA TENSIONE

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO
LASCiarNE UNA COPIA DI CONSULTAZIONE PER L'UTENTE / IL TECNICO MANUTENTORE**

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Tensione: 12V CC.
- Questa unità non contiene parti sostituibili dall'utente.
- Assicurarsi che TUTTI i collegamenti elettrici siano serrati senza fili volanti.
- Questi apparecchi di illuminazione vanno utilizzati esclusivamente in interni.
- Questo apparecchio ha in dotazione un connettore AMP per essere collegato e utilizzato con AU-AMP06 (Non incluso)
- Assicurarsi che ci sia sufficiente circolazione di aria per almeno 50mm attorno all'apparecchio. Tutti gli apparecchi diventano incandescenti. È responsabilità dell'installatore considerare il rischio di incendio e prendere adeguate precauzioni.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di cominciare l'installazione o la manutenzione assicurarsi di disinserire l'alimentazione di rete.

MONTAGGIO AU-CB101

- Selezionare la posizione desiderata per l'apparecchio. Evitare la placca magnetica sulla superficie corrispondente.
- Posizionare i fili su AU-AMP06 e spingere la spina di plastica del connettore AMP sui pin.
- Posizionare l'apparecchio sulla placca magnetica.

MONTAGGIO DI SUPERFICIE AU-CB100

- Selezionare la posizione desiderata per l'apparecchio. Trapanare un piccolo foro per far passare i fili dell'apparecchio attraverso la superficie di montaggio o posare i fili nel trim rim per il collegamento di superficie.
- Far passare i fili attraverso il piccolo foro e spingere la presa di plastica del connettore AMP sui pin di AU-AMP06.
- Fissare la staffa di montaggio sul pensile con le viti in dotazione. Spingere l'apparecchio nella staffa.

MONTAGGIO A INCASSO AU-CB101

- Selezionare la posizione desiderata per l'apparecchio. Tagliare il foro sulla superficie di montaggio per il tipo di apparecchio da installare.
- Foro: 62mm
- Far passare i fili attraverso il foro, spingere la presa di plastica del connettore AMP sui pin su AU-AMP06 e spingere l'apparecchio nel foro.
- Si consiglia di collegare la rete al driver attraverso un'ideale scatola di giunzione elettrica in conformità con le Normative nazionali di cablaggio.
- Inserire l'alimentazione di rete.

INFORMAZIONI GENERALI

- Gli apparecchi di classe III NON DEVONO essere collegati a un'alimentazione di rete.
- Si consiglia di mettere il driver LED in posizione ben ventilata, a non meno di 20cm dall'apparecchio per evitarne il surriscaldamento.

Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora



GARANZIA

Il prodotto è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



LAAGSPANNING INBOUWSPOTS VOOR ONDER KASTJES

**LEES VOORAFGAAND AAN INSTALLATIE DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOORLAAT EEN
EXEMPLAAR ACHTER VOOR DE GEBRUIKER/ONDERHOUDSTECHNICUS OM OP EEN LATER TIJDSTIP TE
RAADPLEGEN**

BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE

- De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedravingsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
- Spanning – 12V DC.
- Deze armatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker vervangen kunnen worden.
- Zorg ervoor dat ALLE elektrische verbindingen stevig vast zitten zonder losse draden.
- Deze armaturen mogen alleen binnen worden gebruikt.
- Deze armatuur is uitgerust met een AMP-connector voor koppeling aan en gebruik met AU-AMP06 (niet meegeleverd)
- Zorg ervoor dat er voldoende vrije luchtcirculatie van ten minste 50mm rond de armatuur aanwezig is. Alle armaturen worden heet. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om rekening te houden met brandrisico's en gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

Zorg er voorafgaand aan installatie of onderhoud voor dat de elektriciteit bij de netwerkaansluiting is uitgeschakeld.

MONTAGE AU-CB101

- Selecteer de gewenste positie voor de armatuur. Schroef de magnetische plaat op het gewenste oppervlak
- Breng bedrading op AU-AMP06 aan, en druk de kunststof AMP-connectorstekker over de pennen.
- Plaats de armatuur tegen de magnetische plaat.

OPPERVLAKTEMONTAGE AU-CB100

- Selecteer de gewenste positie voor de armatuur. Boor een klein gat zodat de draden van de armatuur door het montageoppervlak gevoerd kunnen worden of leg de draden in de sierlijst voor oppervlaktebedrading.
- Voer de draden door het smalle gat en druk de kunststof AMP-connectorstekker over de pinnen op de AU-AMP06.
- Bevestig de montagebeugel aan het kastje met de meegeleverde schroeven. Druk de armatuur in de beugel.

AU-CB101 VERZONKEN MONTAGE

- Selecteer de gewenste positie voor de armatuur. Snijd een gat in het montageoppervlak voor het soort armatuur dat moet worden aangebracht.
- Uitsnijding armatuur 62mm
- Voer draden door het gat en druk de kunststof AMP-connectorstekker over de pinnen op de AU-AMP06 en druk de armatuur in de uitsnijding.
- De netwerkverbinding met de driver moet plaatsvinden met gebruik van een geschikte elektrische aansluitdoos in overeenstemming met de nationale bedravingsvoorschriften.
- Schakel de voeding aan.

ALGEMEEN

- Klasse III armaturen MOGEN NIET met een elektrisch net worden verbonden.
- De LED-driver dient op een goed geventileerde positie te worden geplaatst, op minimale afstand van 20cm van de armatuur om oververhitting te voorkomen.

Milieubescherming (W.E.E.) – Het WEEE Reg.nr. van Aurora: WEE/BG0130YX



GARANTIE

Dit product is in het land van aankoop gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedravingsvoorschriften. Als dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten in uw land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

ES

DOWNLIGHTS DE LED DE BAJO VOLTAJE PARA ARMARIOS

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN

GUARDE UNA COPIA PARA FUTURA REFERENCIA DEL USUARIO / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN

- Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Cableado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.
- Voltaje – 12V CD.
- No hay piezas que el usuario pueda cambiar en esta unidad.
- Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas estén bien fijadas sin cabos sueltos.
- Estas luminarias son exclusivamente para uso en interior.
- Esta luminaria se suministra con un conector AMP para su conexión y uso con AU-AMP06 (No incluido)
- Asegúrese de que hay un espacio adecuado para la circulación del aire de al menos 50 mm en torno a la luminaria. Todas las luminarias se calientan durante el funcionamiento. Es responsabilidad del instalador valorar el riesgo de incendio y tomar las precauciones apropiadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Antes de comenzar la instalación o labores de mantenimiento asegúrese de que está apagado el suministro eléctrico.

- MONTAJE AU-CB101**
1. Seleccione la posición requerida para la luminaria. Atornille la placa magnética a la superficie requerida.
 2. Coloque los cables a AU-AMP06, y presione el conector AMP de plástico sobre las clavijas.
 3. Coloque la luminaria en la placa magnética.


- MONTAJE EN SUPERFICIE AU-CB100**
1. Seleccione la posición requerida para la luminaria. Haga un pequeño agujero para permitir que los cables de la luminaria pasen por la superficie de montaje o disponga los cables en el aro de montaje para el cableado de superficie.
 2. Empuje los cables por el pequeño agujero y presione conector AMP de plástico sobre las clavijas en el AU-AMP06.
 3. Sujete el soporte de montaje al armario con los tornillos que se suministran. Presione la luminaria para introducirla en el soporte.

- MONTAJE EMPOTRADO AU-CB100**
1. Seleccione la posición requerida para la luminaria. Corte un agujero en la superficie de montaje para el tipo de luminaria que vaya a instalar.
 2. Luminaria corte de 62 mm
 3. Empuje los cables por el agujero, presione el conector AMP de plástico sobre las lavijas en el AU-AMP06 y presiones la luminaria para introducirla en el agujero.
 4. La conexión driver a la red eléctrica se debe hacer mediante una caja de conexiones eléctrica que cumpla de la Normativa Nacional de Cableado.
 5. Encienda el suministro eléctrico.

GENERAL

- Las luminarias de la Clase III NO DEBEN ser conectadas a la red eléctrica.
- El driver LED debe estar ubicado en una posición bien ventilada, a no menos de 20 cm. de la luminaria para evitar el sobrecalentamiento.

Protección ambiental (WEEE) – WEEE Reg.№ WEE/BG0130YX de Aurora (Reino Unido únicamente)



GARANTÍA
Este producto cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía no será válida en caso de instalación, uso o manipulación incorrectos, extracción de la etiqueta con la fecha de control de calidad, instalación en un entorno inadecuado o que no respete la edición vigente de las normas nacionales para cableado. En el caso de instalaciones que requieran caperuzas incandescentes contra incendios, la garantía no será válida si no se usa con esta luminaria la caperuza de Aurora recomendada. Si este producto falla durante el período de garantía, será reemplazado sin cargo, siempre que la instalación sea correcta y que se devuelva la unidad defectuosa. Aurora no asume responsabilidad alguna por los costos de instalación que pudieran estar relacionados con la sustitución del producto. Esta garantía es adicional a la normativa del país de compra Aurora se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

SE

LED-SKÅPARMATUR DOWNLIGHTS LÅGSPÄNNING

LÅS DESSA ANVISNINGAR NOGA FÖRE INSTALLATION. BEHÅLL ETT EXEMPLAR AV ANVISNINGARNA SOM FRAMTIDA REFERENSMATERIAL FÖR ANVÄNDARE/UNDERHÅLLSINGENJÖR

VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION

- Installationen ska utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med aktuella nationella bestämmelser om elinstallation. Fråga en kvalificerad elektriker om råd om du är osäker.
- Spänning – 12V DC.
- Inga delar i enheten kan bytas av användaren.
- Kontrollera att ALLA elektriska kopplingar sitter stadigt och att det inte finns några lösa trådar.
- Belysningsarmaturerna är endast för inomhusbruk.
- Belysningsarmaturen är utrustad med en AMP-kontakt för anslutning och användning med AU-AMP06 (ej inkluderad)
- Kontrollera att luftcirkulationen är tillräcklig med minst 50 mm runt belysningsarmaturen. All belysningsarmatur blir varm. Det är installatörens skyldighet att tänka på brandrisken och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

INSTALLATIONSANVISNINGAR
Kontrollera att strömmen är avstängd på huvudströmbrytaren innan installation eller underhåll påbörjas.

- MONTERING AU-CB101**
1. Välj ut rätt plats för belysningsarmaturen. Skruva fast den magnetiska plattan på önskad yta.
 2. Lokalisera ledningarna till AU-AMP06 och tryck AMP-anslutningskontakten i plast över stiften.
 3. Placera armaturen på magnetplattan.


- UTANPÅLIGGANDE MONTERING AU-CB100**
1. Välj ut rätt plats för belysningsarmaturen. Borra ett litet hål så att ledningarna från armaturen kan gå igenom monteringsytan eller lägg ledningarna längs kanten för utanpåliggande montering.
 2. Mata ledningarna genom det lilla hålet och tryck AMP-kontaktskontakten i plast över stiften på AU-AMP06.
 3. Fäst monteringsfästet på skåpet med medföljande skruvar. För in armaturen i fästet.

- INFÄLLD MONTERING AU-CB100**
1. Välj ut rätt plats för belysningsarmaturen. Gör hål på monteringsytan för den typ av armatur som ska monteras.
 2. Armatur monteringshål 62 mm
 3. Mata ledningarna genom hålet och tryck AMP-anslutningskontakten i plast över stiften på AU-AMP06 och tryck armaturen ner i monteringshålet.
 4. Nätkoppling ska göras via en lämplig förgreningsdosa i enlighet med nationella bestämmelser om elinstallation.
 5. Slå på strömmen.

ALLMÄNT

- Klass III armaturer FÅR INTE kopplas till huvudströmmen.
- LED-driftdonet ska placeras väl ventilerat minst 20 cm från armaturen för att undvika överhettning.

Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE reg.nr WEE/BG0130YX (endast Storbritannien)



GARANTI
Produktens garanti gäller i landet där den är köpt i 3 år efter inköpsdatumet. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning, modifiering av produkten, borttagning av etikett för kvalitetskontroll och datum (QC), installation i miljö produkten inte är utformad för eller installation som ej är i enlighet med gällande utgåva av nationella installationsförfordningar i det landet det er monterad. Om produkten sluter fungera under garantitiden så ersätts den utan kostnad under förutsättning att den är korrekt installerad och att den defekta enheten returneras. Aurora åtager sig inget ansvar för installationskostnader relaterade till utbyte av denna produkt. Denna garanti gäller utöver dina lagstadgade rättigheter i det land där köpet görs. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förvarning

UAE

مصابيح الإنارة المتجهة لأسفل ذات داودو مشع للضوء LED داخل خزانة وبفولطية منخفضة

يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل التركيب.

أترك نسخة للمستعمل/ مهندس الصيانة للرجوع إليها في المستقبل.

معلومات هامة عن التركيب

- يجب أن يتم التركيب وفقاً لأحدث طبعة من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا كنت في شك استشر كهربائي مؤهل.
- أقصى فولطية – تيار مستمر 12 فولت.
- لا توجد قطع غيار بستيدها المستعمل في هذه الوحدة.
- تأكد من أن كَُل التوصيلات الكهربائية محكمة ويولون أي ضفريات سائبة .
- تركيبات الإنارة هذه للاستخدام الداخلي فقط.
- تركيبة الإنارة هذه مزودة بموصل AMP للتوصيل والاستعمال مع AU-AMP06 (غير مزود) .
- تأكد من وجود حيز كافٍ لحركة الهواء الحرة لمسافة لا تقل عن 50 مم حول تجهيزات الإنارة وأن كافة تجهيزات الإنارة تعمل وهي ساخنة ويتحمل فيني التركيبات المسؤولية لتقدير مخاطر نشوب الحريق واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

تجهيزة الإنارة هذه غير ملائمة ليستخدم معها غطاء بمادة عازلة تعليمات التركيب

افصل دائماً منبع التيار الكهربوي قبل صيانة أو تركيب أو تغيير المصابيح.

- تركيب AU-CB101**
- 1- اختر الوضع المطلوب لتجهيزة الإنارة. ثم اربط اللوح المغناطيسي على السطح المطلوب.
 - 2- اضبط وضع الأسلاك AU-AMP06 وإدفع قابس موصل AMP المصنوع من البلاستيك على المسامير.
 - 3- اضبط وضع تجهيزة الإنارة على اللوح المغناطيسي.
- تركيب السطح AU-CB100**
- 1- اختر الوضع المطلوب لتجهيزة الإنارة. الثقب فتحة صغيرة لتسمح بمرور الأسلاك من تجهيزة الإنارة خلال سطح الثبيت أو قم بمد الأسلاك في الحافة الخائرة لتوصيلة الأسلاك على السطح
 - 2- قم بتغذية الأسلاك خلال الثقب الصغير واضغط قابس موصل AMP المصنوع من البلاستيك على المسامير عند الموصل
 - 3- ثبت كيفية الثبيت على الخزانة بالمسامير الملولبة المزودة . اضبط تجهيزة الإنارة بداخل الكتيقة.
- الثبيت العالي لوحداث AU-CB100**
- 1- اختر الوضع المطلوب لتجهيزة الإنارة . اقطع ثقب في سطح الثبيت بشكل ملائم لنوع تجهيزة الإنارة المطلوب تركيبها.
 - 2- الجزء المقطوع لتجهيز الإنارة بأبعاد 62 مم .
 - 3- قم بتغذية الأسلاك خلال الثقب واضغط قابس موصل AMP المصنوع من البلاستيك على المسامير الموجودة على وحدة
- AU-AMP06**
- 1- اضبط تجهيزة الإنارة بداخل الجزء المقطوع .
 - 2- يجب عمل توصيلة بالمع التيار الكهربوي إلى المحرك باستعمال صندوق وصل كهربائي ملائم مطابق للوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك.
 - 3- وصل الوحدة بمنع التيار الكهربوي.

- عمامة**
- لا يجب توصيل تجهيزات الإنارة من الفئة III مع منبع تيار كهربوي .
 - يجب وضع محرك LED في مكان جيد التهوية ومسافة لا تقل عن 20 سم من تجهيزة الإنارة لتجنب السخونة المفرطة.

الحماية المية لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (W.E.E.E) . رقم السجبل وفقاً للوائح WEEE لشركة's Aurora هو WEE/BG0130YX



هذا المنتج مضمون لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء. وهذا الضمان لا يغطي حالة سوء الاستخدام أو سوء التركيب أو العبث بالمنتج أو إزالة بطاقة تاريخ مزاية الجودة، أو عند التركيب في مكان غير ملائم بوسط العمل أو عند تركيبه على نحو غير مطابق للطبعة الحالية من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا أخفق هذا المنتج أثناء فترة الضمان فسوف يتم استبداله مجاناً ويخضع ذلك للتركيب السليم وإرجاع الوحدة التالفة. ولا تقلل شركة Aurora المسؤولية عن أي تكاليف للتركيب مرتبطة باستبدال هذا المنتج. وهذا الضمان هو بالإضافة إلى حقوق الشراء القانونية في بلادكم. وتحفظ Aurora بحق في تعديل المواصفات بدون إشعار مسبق